www.aocmonitor.com

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS



FABRICADO POR C.N.P.J. 04.180.279/0001-93

Português

Muito obrigado por escolher o Monitor à Cores AOC. Nós recomendamos que você leia atentamente este breve e abrangente manual antes de instalar e ligar o monitor. Por favor, mantenha este manual em um local seguro para futuras consultas. Plug & Play Drivers para Monitores AOC estão disponí-

VERIFICANDO O CONTEÚDO DA EMBALAGEM

A embalagem do produto deve incluir os seguintes

- 2. Manual do Usuário
- 1. Monitor

veis na: www.aocmonitor.com

3. Cabo de Energia Base Giratória

DECLARAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DE FREQÜÊNCIA DE RADIO CLASSE B FCC: (PARA MODELOS CERTIFICADOS

NOTA: Este equipamento foi testado e obedece aos limites de dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites são designados à prover proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de fregüência de radio, e se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de radio. Contudo, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de radio ou televisão, o que pode ser detectado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário pode tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

1. Reorientar ou relocar a antena receptora 2. Aumentar a distancia entre o equipamento e o receptor.

- 3.Conectar o equipamento em uma tomada de corrente pertecentes a um circuito diferente ao qual o receptor está
- 4. Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/TV para obter aiuda.

Português >

- O monitor deve ser operado somente com o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta. Se você não estiver certo do tipo de energia fornecido à sua residência, consultar o seu revendedor ou a companhia de energia local.
- O monitor está equipado com conector tripolar, uma tomada com um terceiro pólo (terra). Este conector aceitará somente tomada de corrente com terminal de terra como característica de segurança. Se a tomada de corrente não possuir o conector tripolar, chame um eletricista para instalar a tomada de corrente correta, ou use um adaptador para conectar o aparelho ao terra com segurança.
- Nunca coloque qualquer objeto dentro das aberturas do gabinete do monitor. Ele pode causar curto-circuito nas peças e resultar em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líqui dos sobre o monitor.
- · Não tente reparar o monitor por conta própria; a abertura ou remoção de tampas pode expor à voltagens perigosas e outros riscos. Chame sempre o serviço autorizado
- Para assegurar um funcionamento satisfatório, use o monitor somente com computadores listados UL que tenham conector de energia apropriado e configurados entre 100 - 240V AC, Mín. 2.5A.
- · A tomada da rede elétrica deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso
- Atenção: Deslige o cabo de energia do monitor durante uma tempestade com relâmpago ou quando o monitor não estiver sendo usado por períodos longos de tempo. Isto protegerá o monitor de danos devido à sobretensão transitória de energia.
- · Não sobrecarregar tomadas de energia com cabos de extensão. Sobrecarga pode resultar em incêndio ou choque

Español

Muchas gracias por elegir el Monitor a Color de AOC. Le recomendamos que usted tome unos minutos para leer cuidosamente por este breve pero comprensivo manual antes de instalar y de encender el monitor. Favor de guardar este manual en un lugar seguro para una referencia

El Programa Instalador de Enchufar & Usar para los

EXAMINAR LOS CONTENIDOS DE PAQUETE DEL

El embalaje de producto debe incluir los siguientes articulos:

- Monitor 2. Manual del Propietario
- Cordón de Corriente
- Base Giratoria

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA DE LA RECUENCIA DE RADIO CLASE B FCC:(PARA LOS MODELOS CERTIFICADOS

NOTA: Este monitor ha sido probado para cumplir con las limitaciones de dispositivo digital de la clase B ,del Capítulo 15 de las Reglas de La FCC. Estas limitaciones son designadas para proveer protección contra interferencia perjudicial dentro de una instalación residencial. Este equipo es capaz de generar, usar e radiar energía de frecuencia de radio, y si no está instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía que la interferencia no se presente en una instalación particular. Si esto equipo causa interferencia perjudicial a recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando o encendiendo el equipo, se

- aconseja al usuario tratar de corregir la interferencia siguiendo las siguientes medidas: 1. Reorientar o resituar la antena receptora.
- 2. Aumentar la separación entre su equipo y receptor 3. Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito dife-
- rente a la que el receptor está conectado
- 4. Consultar con el vendedor, y pedir ayuda a un técnico experimentado en equipo de radio/TV.

3

Español

- El monitor debe ser operado solamente con el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta. Si no estás seguro del tipo de energia suministrado a su hogar, consulta a su vendedor o compañía de energía local.
- El monitor es equipado con clavija tripolar, una clavija con un tercero polo (tierra). Esta clavija conectar_ solamente a una toma de corriente conectada a tierra como característica de seguridad. Si su toma de corriente no acomoda la clavija tripolar, llame a un electricista para instalar la toma de corriente correcta, o usa un adaptador para conectar el aparato a tierra seguramente. No descuidar del propósito de seguridad de la clavija conectada a tierra. · Desenchufar la unidad durante una tormenta con relámpago o
- cuando el monitor no es usado por períodos largos de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños debido a sobretensión transitória de energía.
- No sobrecargar flejes de energías y cordones de extensión. Sobrecarga puede resultar en incendio o choque eléctrico. Nunca empuie cualquier obieto dentro de la rañura en la caia del monitor. Él puede causar corto circuito en las piezas y re-
- sultar en fuego o choque eléctrico. Nunca derrama líquidos en • No intenta reparar el monitor tu mismo; abertura o quitación de tapas puede exponerte a voltajes peligrosos y otro riesgos.
- Favor de referir todo servicio al personal de revisión calificado. Para asegurar funcionamiento satisfactorio, usa el monitor solo con ordenadores listados UL que tienen receptáculos apropia-
- damente configurados entre 100 240V AC, Min. 2.5A. El soquete de pared se debe instalar cerca del equipo y con
- · Atención: Desconecte el cable de corriente para detener el suministro de energía al monitor

English

Thank you very much for choosing the AOC Color Monitor. We recommend that you take a few minutes to read carefully through this brief but comprehensive manual before installing and switching on the monitor. Please keep this manual in a safe place for you future refer-

Plug & Play Drivers for the AOC Monitors are available

CHECKING THE CONTENTS OF THE MONITOR

The product package should include the following

- 1 Monitor
- 2. Owner's Manual Power Cord
- 4. Swivel Base

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio fre-

FCC Class B Radio Frequency Interference Statement

WARNING: (FOR FCC CERTIFIED MODELS)

quency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1. Reorient or relocate the receiving antenna

- 2. Increase the separation between the equipment and receiver
- 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

English

- · The monitor is equipped with a three-pronged grounded plug, a plug with a third (grounding) pin. This plug will fit only into a grounded power outlet as a safety feature. If your outlet does not accommodate the three-wire plug, have an electrician install the correct outlet, or use an adapter to ground the appliance safely. Do not defeat the safety purpose of the grounded plug.
- Unplug the unit during a lightning storm or when it will not be used for long periods of time. This will protect the monitor from damage due to power surges.
- Do not overload power strips and extension cords Overloading can result in fire or electric shock.
- · Never push any object into the slot on the monitor cabinet. It could short circuit parts causing a fire or electric shock. Never spill liquids on the monitor.
- Do not attempt to service the monitor yourself: opening or removing covers can expose you to dangerous voltages and other hazards. Please refer all servicing to qualified service personnel.
- To ensure satisfactory operation, use the monitor only with
- UL listed computers which have appropriate configured receptacles marked between 100 - 240V AC, Min. 2.5A.
- The wall socket shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Attention: Disconnect the power cord to stop the power

Português AVISO :

1. As modificações feitas por pessoal não autorizado acarreta rão na perda da garantia do produto. 2. Cabos blindados de interface e cabo de energia AC, se houverem, devem ser usados à fim de atender aos limites de

7E / 7E-SLK

radiação. 3. O fabricante não é responsável por nenhuma interferência de radio ou TV causada por modificação não autorizada a este

equipamento. É responsabilidade do usuário de corrigir tal Como Parceiro da ENERGY STAR® a AOC do Brasil Monitores Ltda. determinou que este produto obedece as normas ENERGY STAR® para economia de energia.

ADVERTÊNCIA:

na ou em sótão molhado.

Para prevenir incêndio ou choque, não exponha o monitor à chuva ou umidade. Altas voltagens perigosas estão presentes dentro do monitor. Não abra o

- revisão. **PRECAUCÕES** Não usar o monitor perto da água, por exemplo perto de uma
- Não colocar o monitor em um carrinho instável, plataforma. ou mesa. Se o monitor cair, ele pode ferir uma pessoa e causar danos sérios ao aparelho. Use somente carrinho ou plataforma recomendada pelo fabricante ou vendido com o monitor. Se montar o monitor em uma parede ou estante, use um conjunto de suporte aprovado pelo fabricante e siga as instruções do conjunto.

banheira, bacia, pia de cozinha, tanque de lavandería, pisci-

- Fendas ou aberturas na parte traseira e inferior do gabinete são previstos para ventilação. Para assegurar operação confiável do monitor e para protege-lo de sobrecargas. assegure-se de que estas aberturas não estejam bloqueadas ou cobertas. Não coloque o monitor sobre cama, sofá, carpete, ou superfície similar.
- Não coloque o monitor perto ou em cima de um radiador ou fonte de calor. Não coloque o monitor em uma estante para livros ou armário a menos que seja proporcionada uma ventilação adequada

Español

AVISO: 1. Los cambiamentos o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable por conformidades puede anular la autoridad del usuario de operar el equipo. 2. Cables blindados de interface y cordón de corriente AC, si hay alguno, deben ser usados para conformarse con los límites

- 3. El fabricante no es responsable por cualquier interferencia de radio o TV causados por modificación no autorizada a este equipo. Es responsabilidad del usuario de corregir tal
- Como Socio de ENERGY STAR® a AOC do Brasil Monitores Ltda. ha determinado que este producto cumple con las directrizes de ENERGY STAR® para eficiencia de energía.

ADVERTENCIA:

Para prevenir incendio o peligro de choque, no exponga el monitor a lluvia o humedad. Altos voltajes están presentes dentro del monitor. No abrir la caja. Consultar sola técnicos calificados para revisión PRECAUCIONES

· No usar el monitor cercano a agua, por ejemplo cercano de una bañera, palangana, fregadero, tina de lavandería, piscina o en sótano mojado

- · No poner el monitor en una carretilla inestable, plataforma, o mesa. Si el monitor caer, él puede herir una persona y causar daños serios al aparato. Usa sólamente la carretilla o plataforma recomendada por el fabricante o vendido con el monitor. Si montar el monitor en una pared o estante, usa un conjunto de soporte aprobado por el fabricante y sigue las instrucciones del coniunto.
- Rañuras o aberturas en la parte trasera y inferior de la caja son provistos para ventilación. Para asegurar funcionamiento fiable del monitor y para protegerlo de sobrecalentamiento, asegurarse que estas aberturas no están bloqueadas o cubiertas. No pongas el monitor sobre la cama, sofá, alfombra, o superficie similar
- No pongas el monitor cercano o encima de un radiador o registro de calor. No pongas el monitor en un estante para libros o armario a menos que sea proporcionada una ventilación pro-

English

- NOTICE: 1. The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's author-
- ity to operate the equipment. 2. Shielded interface cables and AC power cord, if any, must be
- used in order to comply with the emission limits. 3. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification to this equipment. It is the responsibilities of the user to correct such inter-

As an ENERGY STAR® Partner AOC do Brasil Monitores Ltda. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

WARNING

MANUAL DO USUÁRIO

to rain or moisture. Dangerously high voltages are present inside the monitor. Do not open the cabinet, Refer servicing to qualified personnel only.

To prevent fire or shock hazard, do not expose the monitor

PRECAUTIONS

- . Do not use the monitor near water, e.g. near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a
- . Do not place the monitor on an unstable cart, stand, or table. If the monitor falls, it can injure a person and cause serious damage to the appliance. Use only a cart or stand recommended by the manufacturer or sold with the monitor If you mount the monitor on a wall or shelf, use a mounting
- kit approved by the manufacturer and follow the kit instructions. · Slots and openings in the back and bottom of the cabinet are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the monitor and to protect it from overheating, be sure these
- openings are not blocked or covered. Do not place the monitor on a bed, sofa, rug, or similar surface. Do not place the monitor near or over a radiator or heat register. Do not place the monitor in a bookcase or cabinet unless proper ventilation is provided.
- . The monitor should be operated only from the type of power source indicated on the label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your dealer or local power company.

Português

Característica Plug & Play DDC1/2B Este monitor é equipado com funções VESA DDC1/2B de acordo com o PADRÃO VESA DDC. Ele permite ao monitor informar a sua identidade ao sistema e, dependendo do nível de DDC usado, comunica a informação adicional sobre suas capacidades de display. O canal é definido em dois níveis. DDC1 e DDC2B. DDC1 é um canal de dados unidirecional do monitor ao gerenciador que transmite continuamente a informação EDID. O DDC2B é um canal de dados bidirecional baseado no protocolo

I2C. O gerenciador pode solicitar informação EDID sobre o canal O MONITOR FICARÁ APAGADO SE NÃO HOUVER NENHUM SINAL DE ENTRADA DE VÍDEO. PARA QUE O MONITOR OPERE CORRETAMENTE, DEVE HAVER UM SINAL DE EN-TRADA DE VÍDEO.

Este monitor está em conformidade com as normas dos monitores ecológicos, definidas pela VESA ("Video Electronics Standards Association") e/ou a Agência de Proteção do Ambiente (EPA) dos Estados Unidos e os Empregados da Confederação Sueca (NUTEK). Esta característica é projetada para economizar energia elétrica, reduzindo o consumo de energia quando não há nenhum sinal de vídeo presente. Quando não há nenhum sinal de entrada de vídeo, seguido por um período de tempo inoperante, este monitor entrará automaticamente em modo desligado. Isto reduz o consumo de energia do monitor. Depois de restaurado o sinal de entrada de vídeo, o monitor é religado automaticamente . A aparência é similar a uma característica "Economizadora de Energia" exceto que o display permanece completamente desligado. O display é restaurado pressionando uma tecla ou movendo o mouse.

Español

Característica Plug & Play DDC1/2B

Este monitor es equipado con capacidades VESA DDC1/2B de acuerdo con el PADRÓN VESA DDC. Él permite al monitor de informar la su identidad al sistema organizador v. dependiendo del nivel de DDC usado, comunica información adicional sobre sus capacidades de visualización. El canal es definido en dos niveles, DDC1 y DDC2B.

DDC1 es un canal de datos unidireccionales del visualizador al organizador que transmite continuamente la información EDID. El DDC2B es un canal de datos bidireccionales basados en el protocolo I²C. El organizador puede solicitar información EDID sobre el canal DDC2B.

ESTE MONITOR PARECERÁ NON-FUNCIONAL SI NO HAY NINGÚN SEÑAL DE ENTRADA DE VIDEO. PARA QUE ESTE MONITOR OPERE PROPIAMENTE, DEBE HABER UN SEÑAL DE ENTRADA DE VIDEOEste monitor cumple con los estándares de monitores Ecológicos como lo establece la Video Electronics Standards Association (VESA) v/o la Agencia de Protección del Ambiente (EPA) de los Estados Unidos y Los Empleados de la Confederación Sueca (NUTEK). Esta característica es designada a conservar energía eléctrica reducindo consumo de energía cuando no hay ningún señal de entrada en el video presente. Cuando no hay ningún señal de entrada en el video, siguiendo un período de tiempo funcionando en vacío, este monitor comutará automáticamente para el modo Apagado OFF. Esto reduce el consumo del suministro interno de energía del monitor. Después de se restaurar el señal de entrada en el video, se restaura la energía y el visualizador es automáticamente redeseñado. La apariencia es similar a una característica "Ahorradora de Pantalla" excepto que el visualizador está completamente

apagado. El visualizador es restaurado presionando una llave

en el teclado, o tecleando el ratón.

English

Plug & Play DDC1/2B Feature

This monitor is equipped with VESA DDC1/2B capabilities according to the VESA DDC STANDARD. It allows the monitor to inform the host system of its identity and, depending on the level of DDC used, communicate additional information about its display capabilities. The communication channel is defined in two levels, DDC1 and DDC2B.


The DDC1 is a unidirectional data channel from the display to the host that continuously transmits EDID information. The DDC2B is a bidirectional data channel based on the I2C protocol. The host can request EDID information over the DDC2B chan-


THIS MONITOR WILL APPEAR TO BE NON-FUNCTIONAL IF THERE IS NO VIDEO INPUT SIGNAL. IN ORDER FOR THIS MONITOR TO OPERATE PROPERLY, THERE MUST BE A VIDEO INPUT SIGNAL.

This monitor meets the Green Monitor standards as set by the Video Electronics Standards Association (VESA) and/or the United States Environmental Protection Agency (EPA) and The Swedish Confederation Employees (NUTEK). This feature is designed to conserve electrical energy by reducing power consumption when there is no video input signal present. When there is no video input signal this monitor, following a time-out period, will automatically switch to an OFF mode. This reduces the monitor's internal power supply consumption. After the video input signal is restored, full power is restored and the display is automatically redrawn. The appearance is similar to a "Screen Saver" feature except the display is completely off. The display is restored by pressing a key on the keyboard, or clicking the mouse.

5

6








Figura 1-Figura 1-Figure 1

Figura 2-Figura 2-Figure 2

Figura 3-Figure 3

CONTROLES EXTERNOS (Veja Figura 1) - CONTROLES EXTERNOS (Véa Figura 1) - EXTERNAL CONTROLS (See Figure 1)

1.	Chave de Energia ON/OFF		Enchufe de Energía Encendido/Apagado		power On/Off Switch		
2.	LED		LED		LED		
3.	3. Tecla Acima		Tecla de Arriba		Up Key		
4.	4. Tecla Abaixo		Tecla de Abajo		Down Key		
5.	Tecla Função		Tecla de Función		Function Key		
6.		CONTRASTE	Ajusta o contraste da imagem .	CONTRASTE	Ajusta el contraste de la imagen .	CONTRAST	Adjust the picture contrast.
7.	-\\;\-	BRILHO	Ajusta o brilho da imagem .	BRILLO	Ajusta el brillo de la imagen .	BRIGHTNESS	Adjust the picture brightness.
8.	\Rightarrow	TAMANHO - H	Ajusta o tamanho horizontal da imagem.	TAMAÑO - H	Ajusta el tamaño horizontal de la imagen.	H-SIZE	Adjust the picture's horizontal size.
9.		CENTRO - H	Ajusta a posição horizontal da imagem.	CENTRO - H	Ajusta la posición horizontal de la imagen.	H-CENTER	Adjust the horizontal position of the picture.
10.	4	TAMANHO - V	Ajusta o tamanho vertical da imagem.	TAMAÑO - V	Ajusta el tamaño vertical de la imagen.	V-SIZE	Adjust the picture's vertical size.
11.		CENTRO - V	Ajusta a posição vertical da imagem.	CENTRO - V	Ajusta la posición vertical de la imagen.	V-CENTER	Adjust the vertical position of the picture.
12.		RETICULAÇÃO	Ajusta a reticulação e cilindro.	ACERICO	Ajusta el punteamiento y cilindro.	PINCUSHION	Adjust the pincushion and barrel.
13.		TRAPEZÓIDE	Ajusta a distorsão trapezoidal da imagem.	TRAPEZOIDE	Ajusta la distorsión trapezoidal de la imagen	TRAPEZOID	Adjust the picture's trapezoid distortion.
4+3.	(V) + (A)	RECHAMADA	Para retornar ao modo original pre-ajustado pela fábrica.	RELLAMADA	Restablece el modo preajustado de fábrica.	RECALL	To recall original factory preset mode
12+13.	+	ROTAÇÃO	Ajusta a inclinação da imagem na horizontal	ROTACIÓN	Ajustar la inclinación de la figura a posición horizontal	ROTATION	Adjust the picture's tilt to horizontal position.
4+5.		DESMAGNETI- ZADOR	Ajusta a imagem	DESMAGNETI- ZADOR	Arregle la condición de la imagen.	DEGAUSS	Fix the picture condition.

7

Português

COMO AJUSTAR UMA FUNÇÃO

tecla acima () ou da tecla abaixo ()

impureza na imagem

- 1. Pressione a chave de energia ON/OFF, o LED verde acende e a energia estará ligada em (ON). 2. Quando pressionar a tecla "FUNC", o LED piscará para
- indicar que a função está selecionada. 3. Quando a função estiver selecionada, pressione a tecla acima △ ou a tecla abaixo ⊕ para ajustar a imagem
- Quando os oito LEDs estiverem apagados, pressione a tecla acima para seleccionar a função brilho, ou pressione a tecla abaixo para selecionar a função contraste. Concluída a seleção, efetue o ajuste através da
- 5. Pressione sucessivamente a tecla "FUNC" até que os LEDs do pincushion $\underline{\pi}$ e do trapezóide Δ estejam acesos, concluída a seleção, pressione a tecla acima (ou para abaixo para ajustar a inclinação da figura na posição
- 6. Caso ocorrer impureza na cor, ao movimentar o monitor. pressione as teclas (Func.) e abaixo ⊚ simultaneamente para desmagnetizar manualmente o monitor e corrigir a

Español

- COMO AJUSTAR UNA CONFIGURACION Pulse esta tecla (el LED verde se enciende) para conectar la corriente.Pulse esta tecla (el LED verde se apaga) para desconectar la corriente.
- 2. Cuando pulse el botón "FUNC", el diodo parpadeará indicando que la función ha sido seleccionada
- ajustar la imagen.

 4. Cuando no parpadean los ocho LED, pulse directamente ♠ para seleccionarla función de brillo o pulse ♠ para
- seleccionar la función de contraste. 5. Presiona la tecla "FUNC" hasta el LED del acerico y trapezoide parpadea simultáneamente, luego presiona la tecla Up (Hacia Arriba) o Down (Hacia Abajo) para ajustar la
- inclinación de la figura a posición horizontal. 6. Si hay impurezas en el color al mover o girar el monitor, pulse la tecla Func. y la tecla Abajo al mismo tiempo como función manual de desmagnetización para arreglar la condición de la imagen

English

HOW TO ADJUST A SETTING

- 1. Press the knob, the green LED lights and the power is ON. Press this knob again, the green LED disappears and the power is OFF.
- 2. When press the "FUNC" key, the LED will flash to indicate the function has been selected. 3. When function has been selected, press $_{\bigodot}$ or ${\textcircled{a}}$ to adjust
- picture image.
- the brightness function or press (a) to select the contrast 5. Press the "FUNC" key until the LEDs of pincushion and
- trapezoid flash simultaneously, then press Up or Down key to adjust the picture tilt to horizontal position.
- 6. If color impurity occurs when moving or swiveling the monitor, press the Func. key and Down key together as

manual degauss function to fix the picture condition

PINAGEM DO CONECTOR - ASIGNACION DE TERMINAL DEL CONECTOR - CONECTOR PIN ASSINGIMET PIN NO. IO. de Termi PIN NO. NO. de Termi DESCRIÇÃO DESCRIPCION DESCRIPTION

2.	Verde	Verde	Green	10.	Terra	Fondo	Ground
3.	Azul	Azul	Blue	11.	Terra Monitor	Fondo del Monitor	Monitor Ground
4.	Terra	Fondo	Ground	12.	Dados Serial	Dato de Serie-DDC	DDC-Serial Data
5.	Terra	Fondo	Ground	13.	H-Sync	Sincronía-H	H-Sync
6.	Terra Verm.	Fondo-R	R-Ground	14.	H-Sync/*V-Clk	Sincronía-V / *V-Clk	V-Sync / *V-Clk
7.	Terra Verde	Fondo-V	G-Ground	15.	DDC-Clock	Reloj de Serie-DDC	DDC-Serial Clock
8.	Terra Azul	Fondo-A	B-Ground	R	Para DDC	Para DDC	For DDC
ABELA DE CONF	IGURAÇÃO P	RÉ-PROGAMADA/	TABLA DE CO	ORDINACIÓN PROGR	AMADA POR FÁBRI	ICA / FACTORY PRESE	T TIMING TABLE
NORM STANDA		RESOLUÇÎ RESOLUCI	ИĊ	FREQUÊNCIA H	ORIZONTAL	FREQUÊNCIA FRECUENCIA	

BELA DE CONFIGURAÇÃO PRÉ-PROGAMADA / TABLA DE COORDINACIÓN PROGRAMADA POR FÁBRICA / FACTORY PRESET TIMING TABLE				
NORMA STANDARD STANDARD	RESOLUÇÃO RESOLUCIÓN RESOLUTION	FREQUÊNCIA HORIZONTAL FRECUENCIA HORIZONTAL HORIZONTAL FREQUENCY	FREQUÊNCIA VERTICAL FRECUENCIA VERTICAL VERTICAL FREQUENCY	
IBM	720 x 400	31.5kHz	70Hz	
VGA	640 × 480	31.5kHz	60Hz	
VESA/85	640 × 480	43.3kHz	85Hz	
VESA/85	800 × 600	53.7kHz	85Hz	
VESA/85	1024 x 768	68.7kHz	85Hz	
VESA/60	1280 x 1024	64.0kHz	60Hz	

Cabo de Sinal de 15 Pinos para monitor à

Cable de Señal de Visualizador a Color de

15 Terminales

15 -Pin Color Display Signal Cable

9

Español

Português > **ESPECIFICAÇÕES**

43.2cm(17"), 90° deflexão,		
	dot pitch	
40.6cm (16"), diagonal		
0.7Vpp, R,G,B Analógico		
Nível TTL		
Positivo / Negativo		
30kHz - 70kHz		
50Hz-130Hz		
1280 _X 1024		
110MHz		
6		
11		
Universal AC 100 - 240V,		
50Hz / 60Hz		
0°C a 40°C ambiente		
10% a 85% relativa,		
não-condensado		
410(W) × 402(H) × 420(D)mm		
(Líquido)		
15.5 kg		
Anexo Mini D-sub 15 Macho		
DDC1/2B		
Modo ON (ligado)	90W	
Modo OFF (desligado)	5W *	
	311	
90 Watts Máx.		
	29mm pescoço, 0.27mm 40.6cm (16"), diagonal 0.7Vpp, R,G,B Analógico Nivel TTL Positivo / Negativo 30kHz - 70kHz 50Hz-130Hz 1280 x 1024 110MHz 6 11 Universal AC 100 - 240V, 50Hz / 60Hz 0°C a 40°C ambiente 10% a 85% relativa, não-condensado (Monitor & Base) 410(W) × 402(H) × 420(D (Líquido) 15.5 kg Anexo Mini D-sub 15 Mac DDC1/2B Modo ON (ligado)	

ESPECIFICACIONES

CRT	43.2cm(17"), desviación de 90°, mástil			
		de inclinación de puntos de		
	0.27mm			
Tamaño de Imagen	40.6cm (16"), diagonal			
Visib l e				
Video	0.7Vpp, Análogo R,V,A			
Sincronía Separato	Nivel TTL			
Sincroína H./V.	Positivo / Negativo	0		
Frecuencia de Escaneo:				
Frecuencia-H	30kHz - 70kHz			
Frecuencia-V	50Hz-130Hz			
Resolución Max.	1280 _X 1024			
Proporción de punto	110MHz			
Ajuste predeterminado				
por la fábrica:	6			
Modo programable del				
Usuario:	11			
Fuente de Alimentación	AC 100 - 240V, 50Hz / 60Hz Universal			
Ejecución	Ambiente de 0°C	a 40°C		
Humidad	Relativo de10% a 85%,			
	no-condensación			
Dimensiones (Monitor& Base)				
7 7E l r:	: 410(Ancho) × 402(Alto) × 420(Profundidad)mm			
Peso	(neto)			
7 7E l r:				
Cable de Señal:	Enlazado Mini D-sub 15 Macho			
Enchufar & Usar	DDC1/2B			
EEPA ENERGYSTAR®	Modo Encendido	90W		
	Modo Apagado	5W *		
Consumo de Energía	90 Watts Máx.			
Area de Visualización	oo maaa maa,			
/ II OU UU TIUUUIIZUUUI	I			

English

SPECIFICATION				
CRT	43,2cm(17"), 90°deflection,			
	29mm neck 0.27mm dot pitch			
Viewable Image Size	40.6cm (16"), o	40.6cm (16"), diagonal		
Video	0.7Vpp, R, G, B Analog			
Separate Sync.	TTL Level			
H/V-sync.:	Positive/Negative			
Scanning Frequency:				
Horizontal	30kHz to70kHz	automatically		
Vertical	50Hzto 130Hz	50Hzto 130Hz automatically		
Max. Resolution	1280 × 1024			
Video Dot Rate	110MHz	110MHz		
Factory Preset Timings :	6	6		
User mode Timings :	11			
Power Source	Universal AC 100-240V,			
	50Hz/60Hz			
Operating	0∘C to 40∘C ambient			
Humidity	10% to 85% relative,			
	non- condensing			
Dimension	(Monitor&Base)			
7Elr:	410(W) ×402(H) ×420(D)mm			
Weight	(Net)			
7Elr:	15.5 kg			
Signal Cable	Attached Mini	Attached Mini D-sub 15 Male		
Plug & Play	DDC1/2B			
EPA Energy Star®	On Mode	90W		
	Off Mode	5W *		
Power consumption	90 Watts Max.			
Preset display area	300mm × 230r	300mm × 230mm		

Português

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

BASE GÍRATÓRIA Para acoplar a base giratória siga as seguintes instruções: Cuidadosamente apoie o monitor de cabeça para baixo.

- (ver figura 3) Insira as travas da base giratória nas cavidades que estão
- na parte inferior do monitor. Empurre a base até que ela trave no lugar.
- Para removê-la, pressione as travas e empurre-a para fora. Cabo de Energia:
- 1. Certifique-se que o cabo de energia esteja de acordo com as
- características de sua região. 2. Este monitor tem uma fonte universal que permite
- operações entre 100/120V AC ou 220/240V AC. (Nenhum ajuste do usuário é requerido).
- 3. Conecte o cabo de energia no soquete do monitor e conecte o plug de 3 pinos em uma tomada AC. O cabo de energia pode ser conectado em uma tomada da rede elétrica ou no soquete localizado na parte traseira do seu PC, dependendo do tipo de cabo de energia que é fornecido com seu monitor.

CABO DE VÍDEO

Conectando o Cabo de Vídeo: O monitor é fornecido com um cabo de vídeo embutido. Conectar o cabo de sinal 15 pinos no conector de entrada de vídeo do computador e aperte os parafusos do conector do cabo. (veja figura 2)

Cuidado : Não dobre o cabo de vídeo, pois pode causar a ruptura dos fios internos. Conectando o Cabo de Energia : Conectar o cabo de energia

no soquete de energia AC do monitor. Depois conecte a outra extremidade do cabo de energia na tomada aterrada AC da rede elétrica aterrada ou na tomada de saída de energia do seu PC. Cuidado: Se a tomada AC não está conectada ao terra, instale o adaptador próprio conectado à terra (não fornecido).

Español

INSTRUCIONES DE INSTALACION BASE GIRATORIA Para atar la base giratoria al monitor, haga el siguiente

- · Vuelve cuidadosamente el monitor sobre su lado o al revés. (véa figura 3).
- Localiza las cavidades a la parte inferior delantera del
- · Introduce las clavijas sobre la base giratoria en estas
- cavidades. Empuje la base giratoria hacia adelante hasta que la base giratoria cierre en el lugar.
- · Para quitar la base giratoria, ten la parte inferior de la base
- giratoria, después empuje lo fuera. Cordón de energía: 1. Asegurate que el cordón de energía es el tipo correcto reque-
- rido en su área.
- 2. Este monitor tiene un suministro de energía universal que permite funcionamiento en voltaie 100/120V AC o 220/240V
- AC de la área (No se requiere ningún ajuste del usuario). 3. Conecta el cordón de energía dentro de un enchufe de entrada de energía de su monitor, y después conecta el otro extremo en una toma de corriente tripolar AC. El cordón de energía puede ser conectada a una toma de corriente de la pared

o enchufe de energía del su PC, dependiendo del tipo de cordón de energía suministrado con su monitor. CABLE DE VIDEO

Conectando el Cable de Video: el monitor viene con un cable de video incorporado. Enchufar el conector de señal del cable con 15 polos dentro de los orificios para video del ordenador y aprieta los dos tornillos en el conector del cable. (véa figura 2)

Caución: No encorva el cable de señal , de otro modo puede romper el alambre interior. Conectando el Cordón de Energía : Enchufa el cordón de energía dentro del jack de energía AC del monitor. Después enchufa

el cordón de energía dentro de una toma de corriente AC conectada a tierra, fleje de energía aprobada UL, o enchufe de salida

Caución: Si el enchufe AC no está conectada a tierra, instala el adaptador propio conectado a tierra (no suministrado).

power cord supplied with your monitor. VIDEO CABLE

connector. (see figure 2) Caution:Don't bend the signal cable, otherwise it will break

Connecting the Power Cord: Plug the power cord into the monitor's AC power jack. Then plug the power cord into a grounded AC outlet, UL-approved power strip, or the power output socket on your PC.

grounding adapter (not supplied)

8

Português

INSTRUÇÕES OPERACIONAIS INSTRUÇÕES GERAIS

A chave de energia está localizada na parte frontal do monitor . Pressione esta chave para ligar e desligar o monitor. Os outros botões de controle também estão localizados na parte frontal do monitor. (Veja Figura 1). Através deles é possível ajustar a imagem de acordo com sua preferência.

- O cabo de energia deve ser conectado.
- · Conecte o cabo de vídeo do monitor na placa de vídeo do computador.
- Para ligar o monitor, pressione a chave de energia ON/OFF para a posição ligar (ON). O indicador (LED) de energia se
- iluminará. Seu monitor apresenta um sistema de inicialização rápido e único que proporciona uma imagem perfeita dentro de
- segundos após ser ligado. NOTAS · Não instale o monitor em lugar próximo a fontes de calor tais como radiadores, condutores de ar, ou em um lugar
- sujeito à luz direta do sol, ou poeira excessiva, ou vibração mecânica ou choque. · Guarde a caixa original e os materiais da embalagem,
- assim eles estarão à mão caso seja necessário transportar seu monitor.
- Para proteção máxima, reembale seu monitor da mesma maneira como foi embalado pela fábrica.
- · Para manter o monitor parecendo novo, limpe-o periódicamente com um pano macio. Manchas de difícil remoção podem ser eliminadas com um pano ligeramente umedecido com uma solução de detergente suave. Nunca use solventes fortes, tais como diluentes, benzeno ou limpadores abrasivos, porque estes danificarão o gabinete. Como precaução de segurança, desconecte sempre o monitor antes da limpeza.

Español

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

El interruptor de energía está localizado en la base del lado delantero del monitor. Presionar el interruptor de energía para encender y apagar el monitor. Los otros botones de control están localizados en la base del monitor. (Véa Figura 1). Para cambiar

- estes ajustes, la imagen puede ser ajustada a sus preferencias El cordón de energía debe ser conectado.
- Para encender el monitor, presiona el interruptor de energía POWER a la posición encender ON. El indicador de energía alumbrará.
- NOTAS No instales el monitor en un lugar cercano a fuentes de calor tal como radiadores o conductos de aire, o en un lugar sujeto a luz directa del sol, o polvo excesivo o vibració
- · Guarda el cartón original de embarque y materiales de embalaje, así ellos estarán a mano si alguna vez necesitar
- de enviar su monitor. · Para protección máxima, reembala su monitor de la misma
- manera como fue embalado por la fábrica. · Para mantener el monitor parecendo nuevo, lo limpia periódicamente con una tela blanda. Se quitan manchas tercas con una tela ligeramente humedecida con una tal como disolvente, benceno, o limpiadores abrasivos

English

OPERATING INSTRUCTIONS GENERAL INSTRUCTIONS

The power switch is located at front panel of the monitor. Press the power switch to turn the monitor on or off. The other contro knobs are located at the base of the monitor (See Figure 1). By changing these settings, the picture can be adjusted to your per-

- The power cord should be connected.
- Connect the video cable from the monitor to the video card.
- $\bullet\ \ \,$ To turn the monitor on, press the POWER switch to ON position. The power indicator will light up.
- Your monitor features a unique quick switch system which provides a picture within seconds after the monitor is switched on.
- NOTES such as radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight, or excessive dust or mechanical vibration or
- shock. Save the original shipping carton and packing materials, as
- they will come in handy if you ever have to ship your monitor.
- · To keep the monitor looking new, periodically clean it with a soft cloth. Stubborn stains may be removed with a cloth lightly dampened with a mild detergent solution. Never use strong solvents such as thinner, benzene, or abrasive cleaners, since these will damage the cabinet. As a safety

10

ASSISTÊNCIA TÉCNICA (FAQ) LED da Energia não acende

Português

Verifique se a chave de Energia está na posição ligada

* Cabo de Energia deve estar conectado. Nenhum Plug & Play

*Verifique se o sistema PC é compatível ao Plug & Play. *Verifique se a placa de vídeo do computador é compatível ao Plug & Play. *Verifique se algum pino do conector D-15 do Cabo de

vídeo está danificado ou torto. *Certifique-se de que os Drivers do Monitor AOC estejam

(Drivers do Monitor AOC estão disponíveis no: www.aocmonitor.com

Imagem não está nítida *Ajuste os controles de Contraste e de Brilho.

Imagem Instável ou uma ondulação está presente na imagem.

*Afastar os aparelhos elétricos que podem causar interferência elétrica.

O LED indicativo de liga/desliga está aceso (laranja) mas o monitor não apresenta nenhuma imagem.

*O botão de liga/desliga do computador deve estar na

posição ON (ligado). *A placa de vídeo do computador deve estar perfeitamente encaixada em seu slot.

*Assegure-se de que o cabo de vídeo do monitor esteja perfeitamente conectado ao computador. *Inspecionar o cabo de vídeo do monitor e assegurar-se de que nenhum pino esteja danificado ou torto. *Assegurar-se de que o computador esteja ligado pressionando a tecla CAPS LOCK sobre o teclado

enquanto observa o LED do CAPS LOCK. O LED deve

ligar em ON e desligar em OFF ao pressionar a tecla CAPS LOCK. Uma das cores primárias (VERMELHO, VERDE ou

*Inspecionar o cabo de vídeo do monitor e assegurar-se de que nenhum pino está danificado ou torto.

AZUL) está ausente.

Español

SOPORTE TECNICO (FAQ) LED de Energía no está encendida

*Verifica si el Interruptor de Energía está en la posición

*Cable de Energía debe estar conectado. Ningún Plug & Play Verifica si el sistema PC es compatible al Plug & Play.

*Verifica si polo conector D-15 del Cable de Video está *Asegúrate que los Drivers del Monitor AOC están

*Verifica si la Tarjeta de Vídeo es compatible al Plug & Play

instalados (Drivers del Monitor AOC están disponibles en: www.aocmonitor.com) Imagen está borrosa

*Ajusta los controles de Contraste y de Brillo. Imagen salta o ondulación está presente en la imagen. *Mover aparatos eléctricos que pueden causar interferencia

eléctrica. El LED de encendido está activado (naranja) pero no aparece ninguna imagen ni vídeo.

*El interruptor de encendido del equipo debe estar en la posición Encendido.

*La tarjeta de video debe estar introducida completamente en el zócalo. *Asegurarse que el cable de video del monitor está

propiamente conectado al ordenador. *Inspeccionar el cable de video del monitor y asegurarse

que ningun polo está tuerto. *Asegurarse que el ordenador está operativo presionando la tecla CAPS LOCK sobre el teclado mientras observando el LED del CAPS LOCK. El LED debe encender en ON o

apagar en OFF después de presionar la tecla CAPS LOCK

Uno de los colores primarios (ROJO, VERDE o AZUL) está ausente.

*Inspeccionar el cable de video del monitor e asegurarse que ningun polo está tuerto.

TECHNICAL SUPPORT(FAQ)

*Check if the Power Switch is in the ON position *Power Cord should be connected

*Check if the D-15 plug pin of Video Cable is bent *Make sure the AOC Monitor Drivers are installed (AOC Monitor Drivers are available at:

Picture is fuzzy

*Adjust the Contrast and Brightness Controls.

picture *Move electrical devices that may cause electrical

interference. The power LED is ON (orange) but there's no video or

*Make sure monitor's video cable is properly connected to the computer.

*Inspect monitor's video cable and make sure none of the *Make sure computer is operational by hitting the CAPS

hitting the CAPS LOCK key. Missing one of the primary colors (RED, GREEN, or BLUE)

*Inspect the monitor's video cable and make sure that none of the pins are bent.

11

300mm x 230mm

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SWIVEL BASE To attach the swivel base to the monitor, do the following: Carefully turn the monitor on its side or upside down. (see

- figure 3)
- Locate the cavities at the bottom front of the monitor
- Insert the pegs on the swivel base into these cavities. Push the swivel base forward until the swivel base locks in place. To remove the swivel base, hold the bottom of the swivel

English

- base, then push it out. Power Source:1. Make sure the power cord is the correct type that required in your area.
- This monitor has a universal power supply that allows opera-tion in either 100/120V AC or 220/240V AC voltage area
- (No user adjustment is required). $3. \ \ Connect the power cord into your monitor's power input socket,$ and then plug the other end into a 3-pin AC power outlet. The power cord may be connected to either a wall power outlet or the power outlet socket on your PC, depending on the type of
- Connecting the Video Cable: the monitor comes with a built-in video cable. Plug the signal cable¢s 15-pin connector into the

computer's video port and tighten the two screws on the cable

Caution: If the AC outlet is not grounded, install the proper

INSTRUCCIONES GENERALES

- · Conecta el cable de video del monitor a la tarjeta de video
- Su monitor presenta un sistema de interruptor rápido y único que proporciona una imagen dentro de segundos después de encender el monitor
- mecánica o choque.
- solución de detergente suave. Nunca uses solventes fuertes porque estos dañarán la caja. Como precaución de seguridad, siempre desenchufa el monitor antes de la limpieza.

- sonal preferences.
- Do not install the monitor in a location near heat sources
- For maximum protection, repackage your monitor as it was originally packed at the factory.
- precaution, always unplug the monitor before cleaning it.

English

Power LED is not on

No Plug & Play *Check if the PC System is Plug & Play compatible *Check if the Video Card is Plug & Play compatible

www.aocmonitor.com)

Picture bounces or a wave pattern is present in the

no picture. *Computer Power Switch should be in the ON position *Computer Video Card should be snugly seated in i ts slot

pins are bent. LOCK key on the keyboard while observing the CAPS

LOCK LED. The LED should either turn ON or OFF after

12